Sabbioni Grafica S.r.l - progettazione di una rete informatica LAN

Problema

Sabbioni Grafica S.r.l. è una nuova azienda che si occupa di grafica e della redazione di libri di testo. Vi operano complessivamente 14 dipendenti più il proprietario, il Dott. Giancarlo Minghetti, che è anche il direttore. La Sabbioni Grafica S.r.l. ha deciso di trasferirsi in una sede di dimensioni maggiori e dotare l'azienda di una rete informatica interna per ottimizzare la condivisione e lo scambio dei dati. Per la progettazione della rete aziendale, la Sabbioni Grafica S.r.l. si è rivolta a noi della Fast Solutions S.r.l., azienda di consulenza informatica ed elettronica.

Operazione preliminare: richiesta di maggiori informazioni

Abbiamo chiesto informazioni sulla struttura e sull'estensione dell'azienda Sabbioni Grafici S.r.l., sul numero di postazioni presenti, su quelle da creare, sulla loro dislocazione, e sulle ulteriori esigenze.


Secondo le informazioni che ci ha comunicato la Sabbioni Grafica S.r.l., l'azienda è costituita da 5 uffici:

- l'ufficio del direttore, con 2 postazioni;
- l'ufficio dei redattori, con 2 postazioni;
- l'ufficio amministrativo, con 2 postazioni e 1 stampante;
- l'ufficio dei programmatori, con 5 postazioni più 2 libere;
- l'ufficio dei grafici, con 5 postazioni.


La Sabbioni Grafica S.r.l. ha anche l'esigenza di avere un collegamento a Internet per fruire dei servizi Web e di salvare i propri dati informatici in un server dedicato. Quindi occorre una stanza nuova, in cui collocare il server.

In totale saranno quindi 18 postazioni + 1 stampante + 1 server.


Rappresentazione grafica dell'azienda



Ufficio direttore




Ufficio amministrativo




Ufficio redattori




Stanza server



Ufficio grafici



Ufficio programmatori



Progettazione della rete

In base alla classificazione delle reti, la tipologia consona alla Sabbioni Grafica S.r.l è la LAN, Local Area Network, con un'estensione ridotta fino a cento metri e confinata in un edificio.

Per quanto riguarda la topologia fisica, viene scelta la topologia a stella, che prevede che ciascuno dei nodi sia collegato ad un dispositivo centrale, uno switch, che mette quindi i vari nodi in comunicazione tra loro. Questa topologia garantisce la tolleranza ai guasti, semplicità di gestione e soprattutto flessibilitò ed espandibilità, ovvero le caratteristiche che sono state richieste dall'azienda.

Infine come topologia logica viene scelto il tipo broadcast, in cui ogni nodo invia i propri dati mediante una scheda di rete a tutti gli altri nodi. La topologia scartata è di tipo token, caduta in disuso e meno efficace rispetto al broadcast.

Analisi degli apparati di rete

Date le informazioni ricevute dall'azienda, si può procedere alla definizione degli apparati di rete necessari al funzionamento:

- Per le 18 postazioni serviranno 18 PC con scheda di rete, ciascuna da 1 Gb/s, che garantisce prestazioni ottime;
- Per il server dedicato aziendale sarà quindi necessario 1 server con scheda di rete, anch'essa da 1 Gb/s;
- Per l'ufficio amministrativo la stampante dovrà avere la scheda di rete sempre da 1 Gb/s;

Si prosegue poi alla definizione degli apparati di rete che serviranno per la creazione della rete:

- Per l'ufficio direttore, redattori e per la stanza server occorrono 3 switch da 4 porte da 1 Gb/s;
- Per l'ufficio amministrativo e per lo switch principale, 2 switch da 8 porte da 1 Gb/s;
- Per l'ufficio programmatori e grafici, 2 switch da 16 porte da 1 Gb/s. 16 porte in quanto, data la potenziale crescita dell'azienda, si prevede un maggior numero di impiegati;
- Per il controllo della rete 1 router con 2 porte, una di esse da 1 Gb/s per il collegamento alla LAN;
- 27 cavi UTP di categoria 6. Viene scelta questa categoria per garantire un futuro all'azienda in cui, data la miglioria della connessione dovuta all'avanzamento tecnologico, non sia necessario ri-cablare completamente tutta la rete. I cavi verranno usati specificatamente: 20 per collegamenti switch-PC, switch-stampante, switch-server, 6 per collegamenti switch-switch principale, 1 per collegamento switch-router.

Rappresentazione grafica della rete

Il numero degli switch e delle postazioni è stato definito seguendo i livelli gerarchici dell'azienda.

